

ESTEIRA CURVE
XP7

SIMULADOR DE CORRIDA
MANUAL DO USUÁRIO



Especificações

- Simulador para caminhada ou corrida
- Superfície em alumínio revestida em borracha
- Não utiliza rede elétrica
- Suporte para celular e porta garrafa
- Carenagens rotomoldadas com sistema antiderrapante
- Display Multifuncional "Velocidade, Time, Distância, Calorias, Frequência Cardíaca"
- Leitura de batimento cardíaco por por cinta torácica (cinta não inclusa)
- Sistema unidirecional de movimento da superfície
- Alça traseira para movimentação em superfície plana através de rodinhas
- Suporte dianteiro para levantar e movimentar o produto
- Polias em alumínio
- Pintura eletrostática do chassi
- Eixos com tratamento antiferrugem

Garantias

Estrutura: 5 ANOS

Pintura: 1 ANO

Display: 1 ANO

Peças de desgastes: 6 MESES



Altura	165 mm
Largura	850 mm
Comprimento	1750 mm
Peso	118 Kg
Display	Cristal líquido com 5 janelas
Largura da superfície	440 mm
Área útil de corrida	150 mm
Peso máximo do usuário	220 Kg

Modo de uso



Suba na esteira e segure no corrimão se posicionando no meio da superfície de corrida.

ATENÇÃO: dar um passo muito longo para frente pode fazer você perder o equilíbrio.



Use os corrimões para se equilibrar e comece a andar. Mantenha sua postura enquanto caminha. Olhe para frente, peito levantado e, quando se sentir seguro e confiante, solte dos corrimões e ande naturalmente. Encontre uma passada confortável.



Para aumentar a velocidade, pise mais para frente da superfície. Para diminuir a velocidade, atrase a passada em direção a traseira do equipamento, até que ele pare completamente.

Diferenciais em relação à esteira convencional



Você é o motor



Eco Friendly: não utiliza energia elétrica



Sem limite de velocidade



Queime até 30% mais calorias



Operação totalmente manual



Atende todos os níveis de usuários



Superfície anti-impacto permite o uso descalço



Corrimão de segurança

Cuidados

- Antes de usar o produto, verifique se o mesmo se encontra estável, sem balanços ou trepidações
- Não utilize este produto próximo de crianças e animais domésticos
- Os pés são ajustáveis, mas não é aconselhável alterar suas posições, uma vez que existe uma pequena inclinação ajustada em fábrica para o melhor desempenho do produto



Display

- Velocidade/RPM
- Tempo
- Distância
- Calorias
- Frequência Cardíaca

Para mais informações, consulte o Manual do Display.

Advertência

- NUNCA utilize nenhum produto para lubrificar o sistema de rolamentos. Materiais como WD40 ou similares desengraxam os rolamentos, diminuindo sensivelmente sua vida útil
- Não utilize produtos como álcool, benzina ou qualquer outro produto químico para limpar a estrutura do produto
- Use para a limpeza do produto somente pano umedecido em água com sabão neutro e um segundo pano para secagem
- Não existem partes no produto que requerem lubrificação
- Não utilize produtos tipo silicone na superfície do produto, pois além de danificar a borracha, ela se tornará escorregadia
- Não exponha o produto ao sol
- Caso necessite retirar algum objeto que tenha caído dentro da superfície de corrida, tenha o cuidado de não movimentar o produto com o braço dentro do sistema



Deslocamento do produto





WWW.ORIGYM.COM.BR



[/ORIGYMEQUIPAMENTOS](https://www.facebook.com/ORIGYMEQUIPAMENTOS)



[@ORIGYM](https://www.instagram.com/@ORIGYM)



[ORIGYMFITNESS](https://www.youtube.com/ORIGYMFITNESS)



[\(16\) 3628-2772](tel:(16)3628-2772)